










## 5 Bedienung

Die Bedienung der DS2010 Audio Innensprechstelle erfolgt ausschließlich über die Tasten. Mit den Tasten werden Hausrufe angenommen, weitere Funktionen ausgeführt und Einstellungen vorgenommen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Tasten beschrieben.

Tasten	Funktion
	<b>Hörertaste.</b> Bei eingehendem Hausruf, das Gespräch annehmen und beenden.
	<del>...</del>
	<del>...</del>
	<b>Ton -Taste.</b> Mit der Taste werden diverse Funktionen ausgeführt.
	<b>Türöffnertaste.</b> Türöffnung nach einem Hausruf.
	<b>Navigationstaste hoch.</b> Navigieren im DS2010 Menü.
	<b>Navigationstaste runter.</b> Navigieren im DS2010 Menü.
	<b>Navigationstaste links.</b> Navigieren im DS2010 Menü.
	<b>Navigationstaste rechts.</b> Navigieren im DS2010 Menü

### 5.1 Gespräch annehmen und beenden



Wurde die Innensprechstelle von der Haustürstation angeklungen, kann das Gespräch durch das Betätigen der Hörertaste angenommen werden. Um das Gespräch stumm zu schalten kann die Hörertaste erneut betätigt werden. Um die Stummschaltung rückgängig zu machen, betätigen Sie erneut die Hörertaste.



Beachten Sie, dass das Gespräch maximal für 2 Minuten, nach dem Anklungen der Anlage, aufgebaut bleibt.

### 5.2 Sprachlautstärke ändern



Um die Sprachlautstärke zu ändern, muss zuerst ein Gespräch, zwischen der Innensprechstelle und der Haustürstation, stattfinden. Die Lautstärke wird nun, an der Innensprechstelle, Stufenweise mit den Navigationstasten (links und rechts) geändert. Um die gewünschte Stufe auszuwählen, lassen Sie die Taste los. Die Lautstärke wird nun als Standard übernommen.

### 5.3 Klingellautstärke ändern



Um die Klingellautstärke zu ändern, betätigen Sie zuerst dauerhaft die Ton-Taste. Die Lautstärke wird nun Stufenweise mit den Navigationstasten (links und rechts) geändert. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung. Um die gewünschte Stufe auszuwählen, lassen Sie die Taste los. Die Lautstärke wird nun als Standard übernommen.

## 5.4 Rufabschaltung und Rufeinschaltung



Um die Innensprechstelle Lautlos zu schalten, betätigen Sie die Hörertaste und anschließend, innerhalb von 2 Sekunden, die Ton-Taste. Ein blaues Blinken signalisiert, dass der Vorgang erfolgreich ausgeführt wurde.



Um den Lautlosmodus zu deaktivieren wiederholen Sie die Schritte erneut. Der Mittlere Ring Blinkt, nach dem deaktivieren des Lautlosmodus, nicht mehr.

### Hinweis



Beachten Sie, dass der Lautlosmodus nach 12 Stunden oder nach einem Stromausfall automatisch wieder deaktiviert wird.

## 5 Tür öffnen




Um die Tür öffnen zu können betätigen Sie, nach einem Gespräch, einmal die Türöffnertaste. Das Zeitfenster, in dem der Türöffner betätigt werden kann, beträgt 2 Minuten nach dem Anklungen der Anlage.

### Hinweis



Beachten Sie, dass Türöffner nur nach einem Anklungen der Anlage aktiviert werden kann.

## 5.6 Hausrufklingelton ändern



Um den Hausrufklingelton zu ändern, betätigen Sie zuerst dauerhaft die Ton-Taste. Wird nun zusätzlich zu der dauerhaft betätigten Ton-Bild-Taste, innerhalb von 1,5 Sekunden, eine der Navigationstasten (hoch, runter) **angetippt** ändert sich der Hausrufklingelton. Mit jedem weiteren antippen der Navigationstaste wird ein anderer Klingelton abgespielt. Um den gespielten Klingelton auszuwählen, lassen Sie beide Tasten los. Der Klingelton wird nun als Standard übernommen.

### Hinweis



Es können 8 Hausrufklingeltöne und 4 Etagenrufklingeltöne ausgewählt werden. Der Hausrufklingelton signalisiert, wenn die Innensprechstelle von der Haustürstation gerufen wird. Der Etagenrufklingelton signalisiert, wenn die Innensprechstelle von dem Etagentaster gerufen wird.

## 5.7 Etagenrufklingelton ändern



Um den Etagenrufklingelton zu ändern, betätigen Sie zuerst dauerhaft die Ton-Bild-Taste. Wird nun zusätzlich zu der dauerhaft betätigten Ton-Bild-Taste, innerhalb von 1,5 Sekunden, eine der Navigationstasten (hoch, runter) dauerhaft betätigt, ändert sich der Etagenrufklingelton. Werden nun beide Tasten **dauerhaft** betätigt gelassen, wird ein anderer Klingelton abgespielt. Um den gespielten Klingelton auszuwählen, lassen Sie beide Tasten los. Der Klingelton wird nun als Standard übernommen.

## 5.8 Licht- und Sondertaste



Es können zwei Tasten mit Sonderfunktion belegt werden, so können diverse Schaltfunktionen mit der S- und Lichttaste mittels des BUS-Aktormodus bzw. Schaltaktors, ausgeführt werden. Betätigen Sie die gewünschte Taste bis ein Anklungstingston signalisiert, dass die Funktion ausgeführt wurde.

